

# SCREEN PRINT

SIEBDRUCK



## Screen Print

Gestalten Sie interessante Motive auf Kleidung und Textilien mit der Screen Print Textilfarbe und Schablonen.

Bringen Sie die Schablone auf dem Stoff an, wo Sie das Motiv drucken wollen. Die evtl. Farbe unter dem Motiv muss ganz trocken sein. Legen Sie eine waagerechte Linie der Farbe oben am Motiv. Die Farbe wird dann mit einem Plastischaber über das Motiv gezogen, bis das ganze Motiv koloriert ist. Dann die Schablone vorsichtig entfernen.

Die Screen Print Textilfarben können auf fast allen Textilien angewendet werden (Baumwolle, Seide, Kunststoff usw.).









Nach der Fixierung lässt sich der bemalte Stoff bei 40 °C waschen.

Die Farben sind in 250-ml-Flaschen mit praktischem Schraubverschluss in 10 schönen Farbtönen erhältlich.

Tipp:

Verteilen Sie mehrere Farben auf Ihre Schablone und lassen Sie die Farben des Motivs changieren.

Dekorieren Sie das trockene Motiv mit dem Schjerning Effekt Liner oder dem Schjerning Point Pen.

					
1801 Weiss	1803 Gelb	1810 Orange	1814 Rot	1816 Pink	1819 Lila
					
1822 Kiwi	1838 Marine	1867 Türkis	1840 Schwarz		



Schjerning

SINCE 1886 · MADE IN DENMARK



ISO 14001:2004

Schjerning Farver A/S  
DK-8400 Ebeltoft  
www.schjerning.dk