

SCREEN PRINT



Screen Print

Lav spændende motiver på tøj og tekstiler med Screen Print tekstilfarve og stencils.

Din stencil placeres på stoffet, hvor motivet skal være. Evt. farve under motivet skal være helt tørt først. Læg en vandret linje af farve i toppen af motivet. Farven trækkes dernæst over motivet med en plastskraber indtil hele motivet er farvelagt. Skabelonen fjernes forsigtigt.

Screen Print tekstilfarver kan anvendes til næsten alle tekstiler (bomuld, silke, kunststof mv.)

Efter fiksering kan det malede stof vaskes ved 40 °C.

Farverne findes i 10 flotte nuancer i 250 ml flasker med praktisk skruelåg.

Tip:

Fordel flere farver på din stencil, og lad motivet changere.

Dekorér det tørre motiv med Effektliner eller Point-Pen.

					
1801 Hvid	1803 Gul	1810 Orange	1814 Rød	1816 Pink	1819 Lilla
					
1822 Kiwi	1838 Marine	1867 Turkis	1840 Sort		



Schjerning

SINCE 1886 · MADE IN DENMARK



ISO 14001:2004

Schjerning Farver A/S
DK-8400 Ebeltoft
www.schjerning.dk